

1. Pour être aussi précis et économique que possible, le thermostat *living* doit s'adapter au système de chauffage. Ainsi, pendant les premières nuits de fonctionnement, *living* ferme et ouvre le robinet du radiateur à plusieurs reprises. La température du radiateur peut varier au cours de la nuit.
2. Pendant la première semaine de fonctionnement, vous pouvez ressentir des variations de température car *living* apprend à déterminer le moment auquel il est nécessaire d'enclencher le chauffage de la pièce pour atteindre la température désirée à l'heure souhaitée. Ce système de régulation intelligente ajuste l'heure de remise en chauffe en permanence en tenant compte des changements de température saisonniers.
3. Les thermostats *living* comportent une fonction fenêtre ouverte qui ferme la vanne afin de diminuer la déperdition thermique si la température ambiante chute brusquement. Le chauffage est éteint pendant 30 minutes max. avant que *living* revienne aux réglages initiaux.
4. Pour maintenir le robinet de radiateur en état de fonctionnement optimal, *living* le fait travailler automatiquement chaque jeudi vers 11h00 par une ouverture complète suivie d'un retour au réglage normal.

Pour obtenir de plus amples informations et le guide d'utilisation complet, consulter www.danfoss.com/living