

CONNEXION RADIO

Tous les émetteurs YOKIS sont compatibles avec le micromodule volets roulants radio MVR500ER.

Pour connecter un émetteur à un récepteur:

1. Faire 5 impulsions sur le bouton de l'émetteur à connecter
2. lorsque la LED clignote rapidement, faire 1 impulsion sur le bouton "connect" du récepteur.

RAPPEL

Autorisation des réglages installateur :

23 impulsions

Verrouillage des réglages installateur :

21 impulsions

PROGRAMMATION HORAIRE

Il est possible de programmer une ouverture et une fermeture journalière, pour cela à l'HEURE DESIREE faire :

- 8 appuis pour enregistrer l'heure de fermeture
- 9 appuis pour enregistrer l'heure d'ouverture
- 7 appuis pour enregistrer l'heure de position intermédiaire

Attention en cas de coupure secteur, les programmations horaires sont effacées.

