



- + : Utilisation

**220V/50Hz** : Alimentation 220V / 50Hz

**FU2** : Protection secondaire

**FU3** : Protection + batterie

**B3** : + batterie

**B4** : - batterie

**b10 - b11** : Contact sec N.O - Tension basse batterie

**b8 - b9** : Contact sec N.O - Controleur disolement

**b12** : - téléc-commande

**b13** : + téléc-commande

**b14** : C.

**b15** : R.

**b16** : T.

Contact sec - Défaut chargeur



**LUMINOX**

N° de plan

Indice

N° modif.

IMPLANTATION BORNIER ATS - ATSP (B3)

5E17251100

B